

Prüfanweisung zur UVV nach Vorschrift 68 in Anlehnung an die FEM 4.004

FATH

Version:	
Seriennummer:	
Kunde:	

	i.O.	n.i.O.	Ersetzen?
Prüfungen			
Reifendruck mit vorgeschriebenen Luftdruck befüllt 2,8 bar vorne und hinten:			
Laufrichtung der Reifen kontrollieren			
Beleuchtung vorne auf Vorhandensein und Funktion prüfen			
Beleuchtung hinten auf Vorhandensein und Funktion prüfen			
Hupe auf Funktion prüfen, auch im stromlosen Zustand			
Ladesteckdose inkl. Abdeckung auf Zustand und Funktion prüfen			
Ladeanzeige und Funktionsanzeige am Lenker auf Funktion prüfen			
Batterien auf äußerliche Mängel prüfen			
Motor und Antrieb auf Funktion und auffällige Geräusche prüfen			
Lenkkopflager auf Spiel und Zustand prüfen			
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen			
Gashebel auf Leichtgängigkeit und Rückstellung in Nullstellung prüfen			
Vorderradbremse durch Bremstest prüfen			
Feststellbremse auf Funktion und Leichtgängigkeit prüfen			
Bereifung vorne und hinten auf Profiltiefe (mind. 1,6 mm) prüfen			
Sicherheitssiegel am Controller auf Beschädigungen prüfen			
Verkabelung auf saubere Verlegung prüfen			
Radmuttern auf festen Sitz prüfen			
Sitz und Gurt auf Zustand und Funktion prüfen			
Feder des Feststellrasters der Bremse auf Funktion prüfen			
Beschriftung für R/V und Hupe auf Lesbarkeit prüfen			
Vorwärts- und Rückwärtsfunktion prüfen			
Motortest bei angezogener Bremse (der Motor darf nicht anlaufen)			
Elektrik einer Sichtprüfung unterziehen (Kabel fest, etc.?)			
Fahrzeug allgemein einer Sichtprüfung unterziehen (scharfe Kanten, etc.)			

Datum

Prüfer
